Périphérie > Accessoires Photo > Accessoires Photo > CASE LOGIC Advanced Camera Case Point & Shoot black/red, L

## CASE LOGIC Advanced Camera Case Point & Shoot black/red, DCB313K



Cat-Nr: O139016

CASE LOGIC Advanced Camera Case Point & Shoot black/red, DCB313K

Artikel info:-

ADVANCED - Sacoche pour appareil photo Point & ShootCette sacoche noire convient & Sagrave; tous les modèles courants d'appareils photos compacts. La sacoche pratique contient plusieurs compartiments avec fermetures & agrave; glissière pour un stockage sécurisé des cartes mémoire et autres petits accessoires. Une bandoulière amovible et une boucle de ceinture permettent une adaptation individuelle et un confort optimal d'utilisation. Votre appareil photo est rangé en toute sécurité dans cette sacoche et pourtant toujours & agrave; portée de main pour votre prochain instantané.• Dimensions: 10 x 6 x 14,5 cm, adapté aux appareils: 10 x 4,5 x 14 cm• Matière: polyester• Couleur:

noir/rouge• Garantie de 25 ans

TypeAutresCouleurnoirMatérielPolyester
Price: CHF 18.60 [incl. 8.1% TVA]

In catalog since vendredi 22 novembre, 2019